# kolin

# 歌林除濕機

KJ-601B/KJ-602B

## 使用說明書


#### 目録

各部名稱・操作説明	1
使用方法	2
連續排水方法	3
使用注意事項	3
保養方法	4
緊急處理方法:規格表	5




- ▶ 謝謝您的惠顧,使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書,請妥善保管,享受服務。

## 各部名稱



## 操作説明



### 使用方法

\_\_I


#### ●起動運轉

- 1. 確定水箱是否放置定位。當您購買回家從紙箱中提出除濕機插上電源時,若面板水滿指示燈亮,請把水箱拉出再放回定位。
- 2. 電源線插頭插上電源插座。
- 3. 旋轉濕度設定旋鈕(順時針方向)至所需濕度(一般在適濕的位置),此時若室 內濕度高於設定值則開始運轉除濕。
- 5. 室內濕度經除濕後,濕度下降到濕度設定值以下時,則除濕機停止除濕。
- 6. 如果除濕機停止除濕後,室內濕度上升到高於濕度設定值,則又開始運轉除濕。
- 7. 依3、4、5運作之循環,可使室內濕度維持在濕度設定值左右。
- 8. 如果旋轉濕度設定旋鈕至連續位置,此時將進行連續除濕,直至水滿停機為止。


#### ●水滿指示燈亮時處理

當水箱之水滿時,水滿指示燈會亮起,同時除濕機會自動停止運轉。此時將水箱之水倒掉,再將水箱放回原位置。除濕機即可繼續運轉。

#### ●倒水步驟



平拉出來



提取水箱



放回定位


- ●請勿使用延長線插座或其他電器產品共用插座。
- ●若電源線損壞時<sup>,</sup>必須由本公司服務站人員或具有類似資格的人更換, 以避免危險。
- ●本機限室內使用(洗衣間、浴室除外)。

## 連續排水方法

ᆜ

除濕機附近排水良好時,可依以下操作順序使用連續排水方式。

1. 請準備排水用PVC軟管(市販品內徑12.7mm)



- 2. 將後側之封口敲開,以便插接排水管。
- 3. 將PVC排水管伸入孔內,插妥在排水接頭上。




4. 排水管須平順放置,不可折角或高低不平。

注意:為保護機器,使用外接排水管練續除溼時,建議每日至少停機兩小時。

#### 使用注意事項

使用時切勿拉扯電源線,以免造成斷線,同時要正確使用電線。



不可以噴殺蟲劑及油漆,以免塑膠部 份變形或引火發生危險。



請勿將機體置於傾斜不平的地面,以


\_\_I



請勿將長條狀物或雜物放入機體內以 免發生故障。




機體請勿靠近暖房器具旁,塑膠部份容易變形。



本機不可背面靠壁使用,但可在出風口 上適當烘乾衣物,請保持50公分以上。



使用時應盡量減少門窗之開閉以便除濕 功能達到最大。



在搬動或收藏時請勿將除濕機側放或倒置,並請小心輕放避免碰撞。



## 保養方法

在修護或清理除濕機前請先確定電源插頭是否已經拔掉,電源開關是 否已經關掉,以保障安全。

#### 1. 外箱之清潔:

- a. 請用軟質且乾淨之乾布擦拭外箱。
- b. 如果外箱沾滿灰塵或很髒時,請用柔性之清潔劑擦拭,再用乾布沾上清水將 清潔劑擦掉。
- c. 切勿用水沖洗,以免造成絕緣不良而漏電。

#### 2. 可洗式空氣濾網之清洗:

空氣過濾網能夠過濾空氣之灰塵及雜質,被灰塵等阻塞之過濾網將會影響除濕

功能,因此在使用期間,最好每2週能夠清洗一次

- ,以確保除濕功能。
  - a. 用手將空氣過濾網之塑膠架向上抽出。
  - b. 使用吸塵器或清水洗淨後置於陰涼處吹乾。





## 緊急處理方法

#### ※緊急處理方法

當本機有動作異常發生時,請速拔掉電源插頭,並通知本公司服務單位處理,切勿自行拆卸本機,以免發生危險。若電源線損壞時,請勿自行更換,必須由製造商、服務站或類似資格人員更換,以避免發生危險。

## 規格

機	種	KJ-601B / KJ-602B
電	源	110V~/60Hz
除濕能力	12公升/日(30°C RH80%)	
	EJJ	6公升/日(27°C RH60%)
消耗電	カ	250W
外形尺	4	31.7寬X26.6深X50.5高(cm)
重	量	12.4公斤
適用室	溫	5~35°C
機能種	類	B式自動除霜

#### 本機採用R-134a環保冷媒,保護地球,保護下一代。





# 歌林全省服務站

# 歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時請駕臨歌林關係企業:瑞林科技股份有限公司

基降服務站 基降市中船路112巷24號 **2** (02)24248916 **★** (049)2233483 南投服務站 南投市中興路346號 **2** (02)27698800 **2** (05)7732938 松山服務站 台北市松隆路119-3號 北港服務站 雲林縣北港鎮華勝路143號 北西服務站 台北市和平西路二段92-1號 **2** (02)23032814 嘉義服務站 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號 ☎ (05)2686574 北北服務站 台北市敦煌路205號 **2** (02)25952113 新營服務站 新營市民榮里和平路6-1號 **2** (06)6323714 三重服務站 三重市溪尾街14號 **2** (02)82876869 台南服務站 台南市文成路757號 **2** (06)2804061 板橋服務站 土城市學府路一段189巷11弄2號 ☎ (02)22742008 **2** (07)7612976 高雄服務站 高雄市光華一路148-2號 中和服務站 中和市板南路112號1樓 **2** (02)22445628 鳳山服務站 高雄縣鳳山市中山西路27號 **2** (07)7470710 **2** (03)4287001 **☎** (08)7325225 中壢服務站 中壢市新興路286號 屏東服務站 屏東市忠孝路124號 **2** (07)6974493 新竹服務站 新竹市和平路147號 **2** (03)5236370 岡山服務站 高雄縣路竹鄉環球路459號 **2** (037)321221 **2** (06)9211099 苗栗服務站 苗栗市至公路403號 澎湖服務站 馬公市西文里173號 台中服務站 台中市北屯路429號 **2** (04)22413763 台東服務站 台東市永福路145號 ☎ (089)327377 **2** (04)23504471 **2** (03)8529191 中海服務站 台中市工業區20路39號 花蓮服務站 吉安鄉吉興路一段234號 **2** (04)7513774 **2** (03)9543248 彰化服務站 彰化市中山路一段123號 羅東服務站 羅東鎮興東南路35之1號

※消費者諮詢專線:歌林股份有限公司 0800-231-758

歌林網站:http://www.kolin.com.tw

※消費者服務專線:瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628

瑞林網站:http://www.realise.com.tw

#### 敬告歌林產品愛用者:

- · 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話,時有變更或遷移,請恕本公司無法 周全告知。
- 為了保障您的權益,若需維修時,請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

# 歌林股份有限公司